# L'extincteur à main pour le domaine médico-technique



BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Les domaines d'utilisation de l'extincteur à main CO<sub>2</sub>/5DV-AM sont des zones à forts champs magnétiques. Cet appareil d'extinction spécial est idéalement utilisé dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les instituts radiologiques à imagerie par résonance magnétique (IRM).

Pour cette raison, le récipient est constitué d'un alliage d'aluminium de haute qualité, contrairement aux récipients en acier habituels. Le CO<sub>2</sub> est un agent extincteur propre, sans résidus, qui n'endommage pas le matériel. Les locaux ne subissent aucun dégât (salissures etc.).



Matières liquides, matières solides liquéfiables par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts Distance minimale 1 m

# Données techniques

CO. /5DV-AM

| CO <sub>2</sub> /5DV-AM       |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| No. d'homologation EN3        | SP57/01              |
| Agent extincteur              | 5 kg CO <sub>2</sub> |
| Rating                        | 89B                  |
| Tenue de température °C       | -30 à +60            |
| Durée de fonct. env. sec.     | 9                    |
| Portée du jet env. m          | 4                    |
| Poids total env. kg           | 13.9                 |
| Hauteur env. mm               | 670                  |
| Largeur env. mm               | 300                  |
| Profondeur env. mm            | 170                  |
| Diamètre du récipient env. mm | 152                  |
|                               |                      |



# Primus AG

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 122 Tel. 061 436 50 50

## Primus AG

Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 122 Tel. 061 436 50 50

## Primus SA

Route des Vernettes 10 1566 St-Aubin FR Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch

